



Atelier Bricolo

« Entretien des Appareils Électroménagers. »

Une règle à laquelle vous ne devez jamais déroger : respecter la sécurité.

- **Pour tout nettoyage, l'appareil doit être débranché.**
- **Ne manipuler jamais un appareil électroménager avec des mains mouillées.**

Avant toute installation, consacrer quelques minutes à la lecture du manuel d'utilisation. Les spécificités de chaque appareil y sont décrites ainsi que les conseils d'entretien. Ces quelques minutes peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent et vous aident également à respecter l'environnement en faisant fonctionner vos appareils dans des conditions optimales.

Voici quelques conseils pour qu'ils vos appareils ménagers vous rendent les services que vous en attendez, pendant longtemps.

1 - Le lave-linge

2 - Le sèche-linge

3 - Le lave-vaisselle

4 - Le réfrigérateur

5 - Le congélateur

6 - L'écran plasma ou LCD

7 - La cave à vin

8 - Le four

9 - Le four à micro-ondes

10 - La hotte aspirante

11 - La carafe filtrante

12 - La machine expresso

13 - L'aspirateur

1- Le lave-linge



L'ennemi principal des appareils utilisant de l'eau est le calcaire.

Pensez à **détartre régulièrement** votre lave-linge (au moins une fois par mois). Il suffit d'arroser les joints, le bac à détergent et le tambour de **vinaigre blanc** (un litre en tout), de laisser reposer quelques heures, puis de lancer un cycle court (avec serviettes et torchons qui bénéficieront des vertus adoucissantes du vinaigre blanc).

Pour ôter tous les résidus de détergent dans la machine, lancer également une machine vide à 90 °C chaque mois. Résidus et bactéries devraient être terrassés. Le bac à détergent doit lui aussi être nettoyé. Il suffit de le placer sous l'eau chaude et d'ôter les restes.

Vider bien les poches des vêtements. Les résidus de mouchoir en papier peuvent s'accumuler dans le filtre de vidange. Plein, ce dernier ne joue plus son rôle et les impuretés iront encrasser des éléments sensibles (électroniques ou mécaniques). Oubliées, des pièces de monnaie peuvent endommager la cuve en se coinçant entre celle-ci et le tambour.

Pensez aussi à remonter les fermetures à glissière, qui pourraient détériorer d'autres habits comme l'intérieur du tambour. Les baleines des soutien-gorge à armature, en se glissant entre le tambour et la cuve, abîmeraient les mécanismes : vérifier bien qu'elles sont toujours en place après le lavage.

Ne bourrer pas le linge dans le tambour. Il doit « flotter » un peu pour être bien lavé et rincé.

Après chaque cycle, laisser la machine et le bac à produits ouverts, pour éliminer l'humidité et limiter le développement de moisissures.

Ôtez les résidus de lessive sur le bandeau de commandes avec un chiffon doux et humide.

Une fois par mois, nettoyez le bac à lessive à l'eau chaude (sous le jet de douche ou en laissant tremper).

Vider et nettoyer également le filtre de vidange, accessible depuis le tambour ou la face avant. S'il y a trop de déchets, vous pouvez utiliser un furet.

Comment nettoyer le filtre de votre lave-linge :

Attention : risque de brûlure : lorsque vous lavez à des températures élevées, l'eau devient très chaude. Si vous touchez cette eau chaude, vous risquez de vous ébouillanter. Laissez l'eau refroidir.

1. Fermer le robinet d'eau pour empêcher l'eau d'arriver
2. Mettre l'appareil hors tension. Débrancher la prise secteur.
3. Ouvrir la trappe de service et la retirer.



4. Poser une serviette au sol et déboîter le couvercle de la pompe.

Vous trouverez un tuyau de vidange pouvant servir à décharger l'eau résiduelle dans un bac ou récipient peu profond. Tirer l'extrémité du tuyau de vidange pour la placer au-dessus du récipient, enlever le bouchon du tuyau et laisser l'eau couler dans le bac ou récipient.

Il vous faudra peut-être vidanger l'eau dans le bac ou récipient plusieurs fois. Soyez vigilant, l'eau peut être chaude si vous réalisez cette procédure juste après un cycle de lavage.

5. Après avoir vidangé toute l'eau, penser à remettre en place le bouchon et le tuyau de vidange.



6. Dévisser prudemment le couvercle de la pompe ; de l'eau résiduelle risque de s'écouler.

Dévisser le bouchon du filtre et sortez-le en le faisant coulisser.

De l'eau sortira sur la serviette que vous avez posée. Vous trouverez peut-être des bouchons dans le filtre, comme des pièces, des boutons ou une boule de peluches. Ceux-ci doivent être retirés avant de nettoyer minutieusement le filtre.



7. Nettoyer l'intérieur, le filet du couvercle de pompe et le corps de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement. Vérifier attentivement que le rotor tourne bien. Servez-vous d'une cuillère ou d'un bâton pour le tester.

8. Après cela, revisser fermement le bouchon du filtre dans la position verticale verrouillée. Remettre le couvercle de la pompe et le visser fermement en place. La poignée doit se trouver en position verticale.

10. Vous pouvez ensuite rétablir l'alimentation en eau et le courant.

2 - Le sèche-linge

Le filtre doit être toujours propre. Un filtre encombré des fibres et poussières récupérées à chaque séchage ne fonctionne pas correctement et l'air circule moins bien dans le tambour. **Pensez à nettoyer votre filtre à chaque utilisation.**

Si votre sèche-linge possède un bac de récupération d'eau, penser également à le vider à chaque utilisation.



3 - Le lave-vaisselle

Appareil utilisant de l'eau, le lave-vaisselle craint lui aussi le calcaire. Pensez à **détartre** régulièrement votre lave-vaisselle.

Pour faire un nettoyage en profondeur, le vinaigre est aussi un bon allié : verser la moitié d'un litre de vinaigre blanc dans le lave-vaisselle et faites-le tourner à vide, il reprendra l'éclat de neuf !

Avant chaque lavage, rincer votre vaisselle à l'eau et enlever les aliments restants.

Le filtre de la cuve ainsi que le **joint** de la porte doivent être **nettoyés** d'une manière régulière.



Nettoyer le filtre du lave-vaisselle :

Que peut-il se passer si le filtre n'est pas nettoyé ?

Négliger le système de filtration de votre lave-vaisselle peut engendrer des situations peu désirables. Ça commence avec quelques résidus alimentaires et d'eau. Ensuite ça devient proche de totalement boucher le tuyau d'évacuation avec le niveau d'eau restant qui monte à chaque cycle de lavage. Les restes se transforment en moisissures et ces saletés développent des bactéries avec comme cerise sur le gâteau une bonne vague d'odeurs.

Le nettoyage de la machine est à réaliser tous les mois.

Pour le démontage des filtres, il faut :

1. Enlever le panier inférieur
2. Après avoir repéré les 2 filtres, saisir le Micro Filtre
3. Dévisser en faisant un quart de tour
4. Retirer le Micro Filtre
5. Puis retirer le grand filtre



Pour nettoyer les filtres, vous devez :

1. Ouvrir le robinet à grande eau chaude ou tiède mais pas à l'eau froide.
2. Désassembler le Micro Filtre et le filtre à gros déchets
3. Faire tremper et frotter le Micro Filtre avec une éponge et rincer
4. Après être nettoyé, répéter l'action pour le grand filtre



Les filtres étant nettoyés et le rinçage fait, il vous faut maintenant les remonter:

1. Commencer par remettre le grand filtre
2. Réassembler le Micro Filtre et le filtre à gros déchets
3. Remettre le Micro Filtre
4. Faire un quart de tour inverse pour que cela soit fixé, vous le sentirez se bloquer

Une fois le nettoyage des filtres réalisés votre appareil électroménager devrait présenter un meilleur lavage au niveau de tous les paniers. Penser à un nettoyage du filtre plus ou moins régulier et votre vaisselle restera bien nettoyée et sa durée de vie optimisée.

4 - Le réfrigérateur :



Votre réfrigérateur mérite une attention particulière. De son bon fonctionnement dépend **la qualité de votre alimentation.**

Deux impératifs : éviter le développement des bactéries et être sûr d'une température inférieure à 4°.

Le réfrigérateur est potentiellement un véritable nid à bactéries... qui doivent être chassées tous les mois.

Nettoyer votre frigo une à deux fois par mois N'oubliez pas les **joints et les rigoles d'évacuation** des eaux de dégivrage.

Une fois vidé, il faut retirer les pièces amovibles afin de les laver. Pour ces dernières, comme pour l'intérieur du réfrigérateur, un mélange moitié vinaigre blanc et moitié eau tiède est idéal.

Pour éviter les pannes dues à un entretien insuffisant :

- dégivrer votre réfrigérateur tous les deux mois, le givre empêche son bon fonctionnement ;
- 2 fois par an, nettoyer les grilles de condenseur à l'arrière de votre réfrigérateur.

5 - Le congélateur

Pour éviter une surconsommation électrique, **dégivrer votre congélateur régulièrement.**

Lorsque vous dégivrez votre appareil, n'utiliser **pas d'objet aux formes pointues** qui pourraient endommager la paroi, voire le circuit de refroidissement.

L'utilisation de tout appareil de chauffage (sèche-cheveux, vapeur,...) pour accélérer la fonte du givre n'est pas conseillée.

Penser également à **dépoussiérer** (2 fois par an) la grille du condenseur qui se trouve à l'arrière de l'appareil.

Le dégivrage du congélateur est une opération à mener au moins deux fois par an et, à coup sûr, lorsque la couche de givre atteint 3 mm – au-delà, l'appareil surconsomme de l'énergie.

Pour ôter le givre **une éponge imbibée d'eau chaude** est un excellent accélérateur.

Une fois le givre disparu, comme pour le réfrigérateur, passer une éponge imbibée d'un mélange moitié vinaigre blanc et moitié eau tiède.

6 - L'Ecran plasma ou LCD

La poussière est attirée par votre magnifique écran ? Penser à le dépoussiérer régulièrement. Pour cela, un linge humide et doux suffit. Il existe aussi des produits spécifiques qui ne sont pas toujours plus efficace que l'eau, à vous de voir...

7 – La Cave à vin

Comme pour les réfrigérateurs, nettoyer la grille du condenseur une fois par an.

Si votre cave à vin est équipée d'un filtre à charbon, favoriser la circulation d'un air adapté en changeant le filtre une fois par an.

8 - Le four



Décaper un four est une tâche peu engageante... et pourtant pas si terrible si on le fait régulièrement.

Il suffit de préparer **une pâte à base de bicarbonate de soude** (ajouter de l'eau à du bicarbonate jusqu'à obtenir une pâte, environ 6 c. à soupe de bicarbonate pour 2 d'eau), d'étaler la pâte sur les parois et de laisser reposer une nuit.

Le lendemain, frotter à l'aide d'une brosse, puis rincer avec une éponge mouillée.

9- Le four à micro-ondes



Un four à micro-ondes encrassé est particulièrement facile à nettoyer. Une simple tasse remplie de vinaigre blanc placée sur le plateau fera le travail.

Le vinaigre doit être chauffé jusqu'à ébullition, puis laissé pendant une demi-heure avec la porte fermée. Il n'y a plus qu'à essuyer les parois avec une éponge humide, puis avec un chiffon.

Et pour éviter les éclaboussures qui salissent l'intérieur, on utilisera à l'avenir le couvercle spécial micro-ondes.

10- La Hotte Aspirante de cuisine

Pourquoi nettoyer les filtres d'une hotte ?

Les filtres d'une hotte aspirante ont un impact sur son bon fonctionnement et son efficacité.

Leur entretien régulier permet donc de garantir cette efficacité sur le long terme.

Un filtre à graisse saturé diminue les performances d'aspiration de la hotte de cuisine, quand un filtre à charbon usé ne permet plus de filtrer correctement les odeurs de cuisson.

À noter : il existe des modèles de **hottes équipés d'un voyant lumineux ou d'un signal sonore**, permettant d'avertir l'usager lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre à graisse de l'appareil.

Il est de toutes les façons recommandé de nettoyer ce filtre tous les deux mois.

Comment nettoyer un filtre à graisse ?

Nettoyer le filtre à graisse n'est pas une mince affaire. En effet, les déchets de cuisson viennent ici se loger dans les interstices du filtre métallique. Il existe cependant plusieurs techniques permettant de dégraisser correctement ce filtre.

- On note que les filtres à graisse en inox et en aluminium ont l'avantage non négligeable de **passer au lave-vaisselle**.
- Pour davantage d'efficacité, il est possible de **faire tremper** le filtre dans de l'eau et du liquide vaisselle, puis de le brosser doucement avant de le rincer abondamment.
- Il est également possible de le **laisser tremper dans de l'acétone** (en cas d'encrassement tenace) avant de le nettoyer avec du liquide vaisselle.



11- La carafe filtrante

La carafe filtrante est aussi un appareil électroménager qui a besoin d'un entretien périodique.

Ne négliger pas cette étape si vous avez envie de garder encore longtemps votre équipement.

Le nettoyage de celui-ci est très facile, car il suffit de passer de l'eau claire dans la carafe.

Vous pouvez aussi le mettre dans le lave-vaisselle.

La carafe ainsi que ses cartouches ne doivent pas être exposées aux rayons de soleil.

Dans la notice d'utilisation de votre carafe, la mention de la durée de vie du filtre y est indiquée.

Changer la cartouche quand l'indicateur de saturation prévient.

12- La machine expresso

La machine expresso est très utilisée dans la cuisine. Tous les matins, il se peut que vous prépariez votre café avant d'aller au travail. De ce fait, cet appareil électroménager a besoin d'être entretenu, au moins une fois par semaine. En effet, procéder à un détartrage du filtre.

En outre, le nettoyage régulier de votre machine expresso est essentiel. Après chaque usage, retirer le marc de café et rincer à l'eau claire le porte-filtre.

Employer un détergent doux pour laver la grille, le bac collecteur et le porte-filtre.

13- L'aspirateur

Utiliser correctement votre aspirateur :

L'aspirateur est votre allié pour le ménage, mais ne lui en demandez pas trop non plus...

Si vous avez renversé quelque chose, un paquet de céréales ou de pâtes, enlever le maximum des éléments puis passer l'aspirateur.

N'aspirer jamais d'eau ou d'autre liquide, à moins d'avoir un appareil qui possède une fonction adéquate.

Enfin, si vous avez cassé un verre ou un objet en porcelaine ou en terre cuite, ramasser les plus gros morceaux avant de passer l'aspirateur. Vous risquez d'endommager votre appareil ou de percer le sac.

Vider le réservoir ou changer le sac régulièrement :

Il existe deux types d'aspirateurs : **les aspirateurs avec sac** et **les aspirateurs sans sac**.

Si vous avez un aspirateur avec sac, choisissez toujours des sacs adaptés à votre appareil.

De manière générale, on évite les sacs universels qui peuvent réduire les capacités d'un Aspirateur.

Changer de sac dès qu'il est plein. Ne pas attendre !

Si vous avez un aspirateur sans sac, vider le réservoir après chaque utilisation.

Entretien des filtres :

Une fois par mois, vous devez vérifier vos **filtres**.

Sur la plupart des modèles récents d'aspirateur, il vous suffit de passer le filtre sous l'eau pour le nettoyer.

Faites-le bien sécher avant de le remettre en place.

Sur certains modèles, les filtres doivent être brossés ou changés.

Dans ce dernier cas, changer de filtre tous les 5 sacs. L'entretien des filtres est essentiel puisqu'ils permettent de réduire la pollution à l'intérieur de votre habitation.

Nettoyer la brosse :

Une fois que vous avez passé l'aspirateur chez vous, nettoyer correctement votre brosse. Pour cela, enlever le plus gros à la main puis séparez le manche de l'aspirateur.

Avec le tuyau, finir de nettoyer la brosse. Les plus petites saletés s'en iront. Faites ce geste avant et après l'aspiration des **tapis** et des **moquettes**.

Vérifier les tuyaux :

Pour que votre aspirateur fonctionne aussi bien que le premier jour, vous devez vérifier vos tuyaux. Si ces derniers sont partiellement obstrués, votre aspirateur sera moins performant. Sachez que les tuyaux sont démontables et qu'il est donc très facile de les nettoyer.

Nettoyer votre aspirateur :

Et oui ! Même si votre aspirateur est rangé au fin fond d'un placard, c'est toujours plus sympa d'avoir un appareil propre. Dépoussiérer-le, passez un coup de chiffon pour le faire briller, bref bichonner-le !